

Photomètre à LED blanche

Modèle LT40



Vous trouverez d'autres traductions du manuel d'utilisation sous www.extech.com

Présentation

Toutes nos félicitations pour votre acquisition du photomètre à LED, modèle LT40 d'Extech, qui permet de mesurer l'intensité lumineuse provenant de sources lumineuses à LED blanche. Le LT40 peut également mesurer des sources lumineuses fluorescentes, métalliques à halogène, incandescentes et de sodium haute pression, à titre indicatif uniquement (précision non indiquée). Le LT40 peut mesurer l'intensité lumineuse jusqu'à 40 000 pieds-bougies Fc (400 000 Lux). Cet instrument est fourni intégralement testé et calibré et, sous réserve d'une utilisation correcte, vous fournira des années d'utilisation en toute fiabilité. Pour avoir accès à la dernière version du présent manuel d'utilisation, aux mises à jour sur les produits et au service d'assistance à la clientèle, veuillez visiter notre site Web (www.extech.com).

Caractéristiques


- Indication de surcharge : L'indicateur « OL » s'affiche sur l'écran LCD.
- Indication de niveau de charge faible des piles.
- Fréquence de mise à jour de l'affichage : 2,5 fois par seconde.
- Correction du cosinus d'angle.
- Permet de mesurer la lumière à LED blanche.
- Permet de mesurer l'intensité d'éclairage en Lux ou en pieds-bougies.
- La fonction de maintien des données (Data Hold) permet de figer la lecture affichée.
- Maintien des lectures maximales, minimales et moyennes
- Ajustement de calibrage à zéro.
- Mise hors tension automatique avec fonction de désactivation
- Sélection automatique de gamme.

Sécurité

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où les matériaux suivants sont présents : gaz (ou matériaux) explosifs, gaz (ou matériaux) combustibles, substances inflammables sous forme de vapeur ou de poussière.
- Veuillez remplacer les piles immédiatement lorsque le symbole de niveau de charge faible des piles s'affiche sur l'écran LCD.
- Ne touchez sous aucun prétexte la carte de circuits imprimés de l'appareil, car l'électricité statique ou la contamination risque d'endommager les composants sensibles.
- Pour utilisation à l'intérieur exclusivement. Cet instrument est conçu pour un degré de pollution 2.
- Altitude de fonctionnement : Jusqu'à 2 000 m (7 000 pieds)

Description de l'appareil


1. Photo-détecteur (retirez le capuchon de protection pour exposer le capteur)
2. Écran LCD
3. Boutons poussoirs de commande
4. Bouton de mise sous tension : ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ



Compartiment à piles et trépied situés au dos de l'instrument.

Description des boutons poussoirs

1. Bouton de sélection des unités Lux/Fc (pieds-bougies)
2. Bouton de calibrage à zéro
3. Bouton de mémoire des valeurs maximales, minimales et moyennes
4. Bouton de maintien des données (Data HOLD)



Fonctionnement

Mise SOUS/HORS tension



Exercez une longue pression sur le bouton de mise sous tension pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez un court instant sur le bouton de mise sous tension pour mettre l'appareil HORS tension.

Prise des mesures

1. Mettez l'appareil sous tension, puis enlevez le capuchon de protection du capteur pour exposer le dôme du capteur de luminosité. L'écran devrait s'allumer ; dans le cas contraire, veuillez vous assurer que les piles sont installées et qu'elles sont neuves.
2. L'appareil permet de mesurer l'intensité lumineuse (intensité d'éclairage) qui frappe le dôme du capteur en unités de pieds-bougies et de Lux (1 pied-bougie = 10,76 lux) et affiche cette valeur mesurée sur son écran LCD.
3. Positionnez l'appareil et la source lumineuse de sorte que la lumière frappe directement le dôme du capteur (perpendiculairement) formant un angle aussi réduit que possible.
4. L'écran de l'appareil peut afficher une valeur atteignant 9 999. Cependant, en ce qui concerne les lectures qui représentent toutes mesures supérieures à celle-ci, l'appareil utilise la fonction x10 ou x100. Par exemple, pour représenter une mesure de 11 000 pieds-bougies, l'appareil affiche 1 100 avec l'indicateur x10.

Mise hors tension automatique

Pour économiser l'autonomie des piles, l'appareil se met automatiquement hors tension au bout de 12 minutes environ d'inactivité.

Activation/désactivation de la mise hors tension automatique

Lorsque l'appareil est SOUS tension, exercez une longue pression sur le bouton de mise sous tension pour désactiver la fonction de mise hors tension automatique ; l'icône d'horloge ⏳ s'éteint. Répétez ce processus pour activer la fonction de mise hors tension automatique.

Bouton LUX/FC

Appuyez sur le bouton LUX/FC pour basculer entre les unités de mesure Lux et FC (pieds-bougies).

Bouton MAX/MIN

L'appareil peut enregistrer les lectures maximales, minimales et moyennes tel que décrit ci-après :

1. Appuyez un court instant sur le bouton « MAX/MIN » et l'appareil commence à suivre les mesures maximales, moyennes et minimales ; l'indicateur « MAX » s'affiche dans la partie supérieure de l'écran LCD indiquant que l'appareil affiche à présent la lecture maximale. La lecture ne changera pas avant l'enregistrement d'une lecture supérieure.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « MAX/MIN » pour passer de « MAX » à « AVG », lorsque l'appareil affiche la valeur moyenne mesurée. L'indicateur « AVG » s'affiche au-dessus de la valeur affichée.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton « MAX/MIN » pour passer du mode « AVG » au mode « MIN », lorsque l'appareil affiche la valeur minimale mesurée. L'indicateur « MIN » s'affiche à l'écran.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton MAX/MIN pour repasser de « MIN » à « MAX ».
5. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton « MAX-MIN » et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Les indicateurs MAX/AVG/MIN devraient s'éteindre tous lorsque l'appareil retourne au mode de fonctionnement normal.

Bouton « Maintien » des données (Data Hold)

Appuyez sur le bouton HOLD pour « figer » la lecture actuelle sur l'écran LCD. Appuyez à nouveau sur le bouton « HOLD » pour libérer la lecture. En mode Maintien des données, l'indicateur **HOLD** s'affiche sur l'écran LCD.


Procédure de calibrage à zéro

1. Assurez-vous que le capuchon de protection est fixé sur capteur de luminosité.
2. Mettez l'appareil sous tension et « 0 » devrait s'afficher sur l'écran LCD.
3. Appuyez un court instant sur bouton « CAL ZERO » pour exécuter l'ajustement à zéro (l'indicateur « **CAL** » s'affiche sur l'écran).
4. L'indicateur « **CAL** » s'éteint à la fin du calibrage.
5. Si le capuchon de protection ne couvre pas le capteur lors du démarrage du calibrage à ZÉRO, l'indicateur « CAP » s'affiche sur l'écran LCD. Dans ce cas, veuillez couvrir le capteur à l'aide du capuchon, puis recommencez la procédure.

Prise de mesures : facteurs et conseils d'utilisation à prendre en compte

- Pour obtenir une précision optimale, laissez la lumière mesurée frapper directement le capteur aussi perpendiculairement que possible avec un angle d'incidence minimal.

Light Source 0 degree



- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, veuillez garder en place le capuchon de protection sur le capteur de luminosité. Cette précaution permet de prolonger la durée de vie du capteur.
- Si vous comptez ranger utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez-en les piles et rangez-les séparément. Les piles peuvent fuir et endommager les composants de l'appareil.
- Évitez les températures et les humidités extrêmes lors de l'utilisation de cet appareil.

Remplacement des piles et entretien

Nettoyage et rangement

1. Le dôme en plastique blanc du capteur doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide en cas de nécessité. Utilisez uniquement un savon doux, si nécessaire. Ne nettoyez pas le dôme à l'aide de solvants, d'abrasifs ou de détergents agressifs.
2. Rangez l'appareil dans un endroit présentant une température et une humidité modérées.

Remplacement des piles

Lorsque le niveau de charge des piles devient faible, le symbole de niveau de charge faible des piles « » s'affiche à l'écran LCD. Remplacez les 2 x piles AAA 1,5 V qui se trouvent dans le compartiment à piles au dos de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage du compartiment à piles et maintenez-le enfoncé (voir schéma).
2. Faites coulisser le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche.

Installez deux (2) piles « AAA » de 1,5 V en respectant les polarités correctes, puis refermez le compartiment à piles. Assurez-vous de bien refermer le couvercle du compartiment à piles avant toute utilisation de l'appareil.



Ne jetez jamais les piles usagées ou rechargeables avec vos déchets ménagers.

En tant que consommateurs, les utilisateurs sont légalement tenus de rapporter les piles usagées à des points de collecte appropriés, au magasin de détail dans lequel les piles ont été achetées, ou à n'importe quel point de vente de piles.

Mise au rebut : Ne jetez pas cet appareil avec vos déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de rapporter les appareils en fin de vie à un point de collecte agréé pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques.

Rappels de sécurité concernant les piles

- Veuillez mettre les piles au rebut de manière responsable et en conformité avec la réglementation en vigueur.
- N'incinérez jamais des piles ; elles risquent d'exploser ou de fuir.
- Ne mélangez jamais les types de piles. Installez toujours des piles neuves du même type.

Données techniques

Unités	Gamme	Résolution	Exactitude
Lux	999.9	0.1	LED blanche : \pm (lecture 3 % + 3 Lux) jusqu'à 500 Lux \pm (lecture 3 %) > 500 Lux
	9,999	1	
	99,990*	10	Autres sources lumineuses : non indiquées
	400,000*	100	
Pieds-bougies	99.99	0.01	LED blanche : \pm (lecture 3 % + 0.3 Fc) jusqu'à 46 pieds-bougies \pm (lecture 3 %) > 46 pieds-bougies
	999.9	0.1	
	9,999	1	
	40,000*	10	Autres sources lumineuses : non indiquées
* Les relevés supérieurs à 9999 utilisent un x10 ou x100 Multiplicateur (1 Fc = 10.76 Lux)			
Angle de déviation de caractéristiques de cosinus	30°		±2%
	60°		±6%
	80°		±25%

Caractéristiques techniques

Taux d'échantillonnage	2,5 fois par seconde (affichage numérique)
Photo-détecteur	Photodiode au silicium avec correction du cosinus
Afficher	Ecran LCD à 4 chiffres (affichage maximale : 9999) avec l'icône de batterie faible, surcharge de mesure, et d'autres indicateurs de fonction
Plage automatique	Le compteur automatiquement l'affichage Plages
Conditions d'utilisation	Température : 5 à 40 °C (41 à 104 °F) ; Humidité : < 80 % d'HR
Conditions de rangement	Température : - 10 à 60 °C (14 à 140 °F) ; Humidité : < 70 % d'HR
Indication de niveau de charge faible des piles	« » s'affiche sur l'écran LCD lorsque la tension des piles chute en dessous du niveau nécessaire au fonctionnement
Type de LED :	La lumière à LED blanche
Alimentation	2 x piles « AAA » 1,5 V
Durée de vie des piles	Environ 200 heures
Mise hors tension automatique d'inactivité	L'appareil se met hors tension au bout de 12 minutes
Dimensions	133 x 48 x 23 mm (5,2 x 1,9 x 0.9 pouces)
Poids	250 g (8,8 on) piles comprises

Annexes

Niveaux lumineux typiques (1 pied-bougie (Fc) = 10,76 Lux)

Lux	Pieds-bougies		Lux	Pieds-bougies		
Usines					Domicile	
20 à 75	2 à 7	Escaliers d'urgence, entrepôt	100 à 150	10 à 15	Lavage	
75 à 150	7 à 15	Sortie/Passages d'entrée	150 à 200	15 à 20	Activités de loisirs	
150 à 300	15 à 30	Travail d'emballage	200 à 300	20 à 30	Salle de dessin, table à dessin	
300 à 750	30 à 75	Œuvres visuelles : Chaîne de production	300 à 500	30 à 50	Maquillage	
750 à 1 500	75 à 150	Composition : Travail d'inspection	500 à 1 500	50 à 150	Lecture, étude	
1 500 à 3 000	150 à 300	Assemblage électronique, rédaction	1 000 à 2 000	100 à 200	Couture	
Bureau					Restaurant	
75 à 100	7 à 10	Escaliers d'urgence d'intérieur	75 à 150	7 à 15	Escaliers de couloir	
100 à 200	10 à 20	Escaliers de couloir	150 à 300	15 à 30	Entrée, Entrée, cabinet de toilette	
200 à 750	20 à 75	Salle de conférences, salle de réception	300 à 750	30 à 75	Cuisine, table de salle à manger	
750 à 1 500	75 à 150	Travail de bureau	750 à 1 500	75 à 150	Vitrine	
1 500 à 2 000	150 à 2 000	Saisie sur clavier, rédaction				
Magasin					Hôpital	
75 à 150	7 à 15	Intérieur	30 à 75	3 à 7	Escaliers d'urgence	
150 à 200	15 à 20	Couloir/escaliers	75 à 100	7 à 10	Escaliers	
200 à 300	20 à 30	Réception	100 à 150	10 à 15	Chambre de malade, entrepôt	
300 à 500	30 à 50	Présentoir	150 à 200	15 à 20	Salle d'attente	
500 à 750	50 à 75	Ascenseur	200 à 750	20 à 75	Salle d'examens médicaux	
750-1,500	75 à 150	Vitrine, Table d'emballage	750 à 1 500	75 à 150	Salle d'opération	
1 500 à 3 000	150 à 300	Façade de boutique, vitrine	5 000 à 10 000	500 à 1 000	Inspection des yeux	

Copyright © 2013-2017 FLIR Systems, Inc.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit

ISO-9001 Certified

www.extech.com